
HUMIDITY SENSOR
BR
BL
BK
18
19
20
RTD SENSOR
R
W
W
8
9
10
11
HUMIDITY
RELAY
NC
C
NO
12
13
14
TEMPERATURE
RELAY
SSR O/P
–
+
NC
C
NO
7
6
5
4
3
AUX SUPPLY
220V AC
N
L
2
1